

**Импортер/Уполномоченное изготовителем
лицо для принятия претензий на территории
РФ:**

ООО «Интеграл»
ИНН 3128022846,
ОГРН: 1023102364383

Юридический адрес: 309510, Белгородская
обл, Старый Оскол г, Лебединец мкр, дом 24.

Телефон: +7 495 141-51-01


E-mail: info@acmerus.ru

Гарантия: 12 месяцев

Производитель: SHENZHEN ACME ELECTRIC APPLIANCE
CO., LTD

Адрес: Second floor, A1 Building, WeiYuan Science Park,
Tianliao community, Gongming Street, Guangming
District, Shenzhen, China (Post Code: 518106)

madeshow



M5/M5F

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Гарантия производителя:

Гарантия производителя является законным правом покупателя. Производитель гарантирует надлежащее качество изделия, качество материалов из которых изготовлено изделие, а также качество его сборки. Производитель обязуется устранить любой дефект возникший в процессе обычной эксплуатации при наличии требуемого обслуживания, не по вине пользователя и не в результате физического повреждения или воздействия. Для получения гарантийного обслуживания, покупателю необходимо доставить неисправное изделие в пункт гарантийного ремонта. Срок гарантии 12 месяцев с даты продажи. Гарантия распространяется на любое изделие в рамках гарантийного срока, за исключением случаев упомянутых выше. Гарантийный ремонт изделия будет произведен после проверки технической группой и подтверждения гарантийного случая. Гарантия не распространяется на изделие, вышедшее из строя в результате неправильного использования, а также изделие подвергнувшееся несанкционированному ремонту посторонними лицами. Для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить заполненный гарантийный талон.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ: _____
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: _____
ДАТА ПОКУПКИ: _____
ПРОДАВЕЦ: _____
ПОКУПАТЕЛЬ: _____
ТЕЛ: _____
EMAIL: _____

ГАРАНТИЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ МАСТЕРСКОЙ: _____ М.П
ПРИЕМЩИК _____
ДАТА: _____

Безопасность:

Данный прибор предназначен только для стрижки натуральных волос. Стрижка искусственных волос прибором приведет к выходу из строя.

ВНИМАНИЕ ! Прочтите перед использованием

1. Берегите изделие от попадания влаги.
2. Используйте этот прибор только по назначению, как описано в данной брошюре.
3. Не храните и не размещайте прибор там, где он может упасть в воду.
4. В целях безопасности и для продления срока службы устройства не наматывайте шнур питания на прибор.
5. Не оставляйте прибор без присмотра, пока он работает или подключен к сети.
6. Никогда не используйте этот прибор, если у него поврежден шнур питания, если он не работает должным образом, если его роняли или он был поврежден каким-либо образом или падал в воду. Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить в сервисном центре.
7. Никогда не используйте прибор в сонном состоянии.
8. Никогда не вставляйте какие-либо предметы в какие-либо отверстия.
9. Данный прибор не предназначен для использования детьми или лицами с ограниченными физическими, тактильными или умственными способностями.
10. Не пытайтесь вскрыть аккумуляторную батарею, так как это может привести к замыканию цепи.
11. Лезвия очень острые. Неправильное использование может представлять опасность.
12. Хранение машинки для стрижки/триммера при температуре от -10°C до 40°C, температура 40°C может привести к повреждению аккумулятора.
13. Используйте только оригинальные аксессуары и кабель питания.


Утилизация:

1. Утилизируйте изделие целиком (включая его кабели, вилки и аксессуары) в предназначенно для этого месте.
2. Отдайте изделие подлежащее утилизации обратно розничному продавцу, у которого вы его приобрели.




Руководство по эксплуатации:

Для улучшения работы аккумулятора рекомендуется предварительно зарядить полностью прибор перед первым использованием. Чтобы включить прибор, установите переключатель питания на нужную скорость. Для выключения сдвиньте переключатель питания обратно в исходное/выключенное положение.




Отвертка




Щетка



Масленка




Регулятор лезвия



Защита лезвия



Гребневая насадка



Блок питания

Подвижное лезвие

Статичное лезвие


Рычаг регулировки лезвия

Переключатель

Индикатор уровня заряда

Дисплей

Петля





Напряжение: 100-240 В, 50/60 Гц
 Емкость аккумулятора: 3,7 В 3200 мАч
 Тип батареи: Литий-ионный
 Время зарядки: 3 часа
 Время использования: 4 часа

Зарядка

1. Подключите вилку постоянного тока адаптера питания к розетке
 2. Выключите машинку и подключите кабель питания
- Примечание. Когда в машинке разряжается аккумулятор, она может продолжать работу если зарядка подключена



Индикация во время зарядки

Во время зарядки индикатор зарядки и подсветка под кнопкой переключателя постоянно включены, а индикатор остатка времени работы от батареи показывает текущее время использования машинки;

При полной зарядке индикатор зарядки и подсветка под переключателем автоматически выключаются.

После завершения зарядки индикатор остатка времени работы аккумулятора также будет отображать текущее время использования прибора.

При выключении/отсоединении машинки от зарядного кабеля, информация об оставшемся заряде батареи будет гореть примерно 3 секунды

Индикации:

Во время работы, индикатор остатка времени постоянно показывает текущее время использования прибора, а индикатор нагрузки на лезвие показывает уровень нагрузки на лезвие в текущем состоянии;


Индикатор нагрузки - индикация нагрузки на лезвия изменяется при изменении нагрузки. Когда индикация нагрузки достигает 4-5 бар, это означает, что лезвие сталкивается с большим сопротивлением и служит сигналом необходимости очистки и смазки лезвия.

Индикатор смазки - Индикатор смазки начнет мигать, при непрерывной работе более 1 часа, либо при высоком уровне нагрузки на лезвие в течении длительного времени. Индикатор смазки продолжит мигать до тех пор, пока не будет проведено техническое обслуживание. После технического обслуживания, прибор определит, что уровень сопротивления ниже и индикатор смазки погаснет.

Индикатор зарядки - Когда прибор разряжен, загорается индикатор заряда и подсветка переключателя и начинают мигать, напоминая пользователю о необходимости зарядки устройства.

Переключатель и регулировка скорости -

Положение O: - Выключение;
Положение I: Включение питания
(первая передача: 6000 об/мин);
Положение II: Вторая передача:
7000 об/мин)




Управление рычагом регулировки лезвия:

Прибор поставляется с пятью регулировками длины среза - (0,5 мм \ 1,4мм\2,0мм\2,8мм\3,5мм). Пользователь может регулировать рычаг в зависимости от длины волос, которую которая остается после среза.

Как показано на рисунке: Когда рычаг регулировки лезвия перемещается против часовой стрелки, это уменьшает длину среза. Когда рычаг регулировки лезвия перемещается по часовой стрелке, увеличивается длина среза

Рычаг
регулировки
лезвия



Установка и снятие насадок:


Насадка предназначена для увеличения длины стрижки. Размер длины указан на каждой насадке(: 1/2 #, 1 #, 11/2 #, 2#, 3#, 4#, 5#, 6#, 7#, 8#).

- Установка

Как показано на рисунке справа, совместите насадку, с посадочным местом в машинке, надавите до щелчка. Щелчок является индикацией что насадка установлена.


- Снятие

Как показано на рисунке справа насадка снимается с помощью нажатия пальцем на язычок



Использование петли

Как показано на рисунке справа, вытяните петлю и повесьте прибор крючок. После снятия с крючка, задвиньте петлю в исходное положение





Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по установке или снятию лезвия перед началом работы, а также выполняйте это в соответствии с соответствующими требованиями во избежание неправильной сборки и травм.

При обслуживании лезвия не пытайтесь заточить лезвие или модифицировать детали его конструкции, во избежание ухудшения качества стрижки или опасности причинения телесных повреждений.





Пожалуйста, выключите прибор и отсоедините шнур питания, прежде чем начать разборку. В противном случае это может привести к травмам и причинению ущерба прибору.

После сборки лезвия проверьте, установлены ли все детали плотно, не вышло ли подвижное лезвие за неподвижное лезвие и расположено ли лезвие по центру, чтобы избежать травм


Снятие лезвия

1. Как показано на рисунке 1, удерживайте основной блок одной рукой а другой ослабьте винты. При снятии статического лезвия, придерживайте его во избежание падения и повреждения.
2. Как показано на рисунке 2, необходимо придерживать пальцем подвижное лезвие и держатель лезвия для снятия.




Очистка лезвия


Как показано на рисунке 3 справа, после снятия лезвия используйте щетку для очистки прибора внутри, поверхности подвижных и статических лопастей и другого мусора на держателе лезвия.




Установка лезвия :




Установите плавающее лезвие на 2 штыря как показано




Аккуратно установите верхнее статическое лезвие удостоверившись в отсутствие люфта



Плавно прижмите нижнее лезвие и совместите его с нижним отверстием для винта.




Вставьте и наживите винты .




Проверьте правильность расположения лезвий относительно друг друга. Затяните винты

Регулировка лезвия при стрижке под ноль


Выполните шаги выше в соответствии с рисунками 1,2,3 и далее продолжайте по рисункам 6-10




Не затягивайте полностью винты, оставьте ослабленными на треть




Переместите рычаг регулировки лезвия как показано, чтобы подвижное лезвие было выдвинуто вперед



Вставьте защиту лезвия. Затем убедитесь, что верхнее и нижние лезвия отцентрированы и параллельны





Придерживайте лезвие и затяните винты



Вытащите защиту лезвия

Смазка



Как показано на рисунке справа, нанесите 1–2 капли масла в 5 точек на лезвии. Обязательно смазывайте лезвие каждый раз при регулировке или замене лезвия. Для лучшей производительности рекомендуется смазать лезвие маслом после использования в течение часа.